
| | |
|------------------------|-----------|
| 日期： | 2014.2.21 |
| PHANTOM 2 FPV HUB 说明书： | V1.1 |
| PHANTOM 2 桨保护器安装说明书： | V1.00 |
| PHANTOM 2 车载充电器说明书： | V1.0 |

2014 年 2 月 21 日 PHANTOM 2 发布车载充电器

PHANTOM 2 发布车载充电器，为 PHANTOM 2 电池充电提供户外解决方案。

| PHANTOM 2 车载充电器 | |
|-----------------|---|
| 内容 | 车载充电器及说明书 |
| 功能 | 用于使用汽车或者 3S-6S Li-Po 电池为 PHANTOM 2 的电池充电。 |
| 特征 | 为 PHANTOM 2 电池提供了一种方便实用的户外充电解决方案。 |

FPV HUB 说明书更新

FPV HUB 说明书最新版 V1.1，增加了使用 FPV Hub 拓展连接 H3-2D 及其 GCU 与 iOSD 和无线视频传输模块的连线说明。

| | |
|------------------------|-----------|
| 日期： | 2014.1.24 |
| PHANTOM 2 FPV HUB 说明书： | V1.0 |
| PHANTOM 2 桨保护器安装说明书： | V1.00 |

2014 年 1 月 24 日 PHANTOM 2 发布配件包

PHANTOM 2 发布以下配件包，供用户选择使用。

| PHANTOM 2 FPV HUB 配件包 | |
|-----------------------|--|
| 内容 | FPV HUB，线材及说明书 |
| 功能 | 提供连接 iOSD mini，iOSD Mark II 以及 AVL58 的专用接口和线材。 |
| 特征 | <ol style="list-style-type: none"> FPV HUB 集成 iOSD mini，iOSD Mark II 以及 AVL58 的连接接口，通过 8-Pin 连接线与 PHANTOM 2 的中心板和主控器通信。 安装便利，连线简洁，使用 DJI 相关产品无需焊线。 |
| PHANTOM 2 相机架 | |
| 内容 | 相机安装架及螺丝 |
| 功能 | 用于在 PHANTOM 2 底部安装类似于 Gopro 相机安装方式的相机（包括 Gopro 相机）。 |
| 特征 | 在没有云台的情况下，也可以安装相机进行拍照或者摄像。 |
| PHANTOM 2 桨保护器 | |
| 内容 | 4 只桨保护器及说明书 |
| 功能 | 安装在 PHANTOM 2 的机臂上，防止旋转的螺旋桨在飞行过程中造成危害。 |
| 特征 | 安装简单，重量轻，安全可靠。 |

注意:

1.使用桨保护器时请注意安装之后飞行器的总重量不能超过 1350g，否则会导致飞行动力不足，直接影响飞行安全。

PHANTOM 2 用户安装了 H3-2D 云台以及 iOSD 和视频传输模块设备之后，飞行器总重量已经超过 1300g，不推荐再安装桨保护器。