

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser kabellosen LED-Außenleuchte. Diese kabellose Außenleuchte sorgt durch ausreichende, punktgenaue Beleuchtung mittels schwenkbarem Element für Sicherheit im Eingangsbereich. Sie ermöglicht beispielsweise eine zielgerichtete Erhellung der Tür oder eine Bestrahlung weitläufiger Bereiche. Durch Schutzklasse IP44 ist die schlichte Leuchte spritzwassergeschützt und witterungsbeständig. Auf der Terrasse schafft sie eine angenehme Atmosphäre und fügt sich mit ihrem zurückhaltenden Design unauffällig in ihre Umgebung ein.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue LED-Außenleuchte optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- Kabellose LED-Außenleuchte
- Befestigungsmaterial (2 Schrauben und Dübel)
- Bedienungsanleitung


**Zusätzlich benötigt:**

- 3 x 1,5 V Batterie Typ C (PX1608, PX1598 oder PX1599)

**Technische Daten**

Stromversorgung	3 x 1,5 V Batterie Typ C
Leistungsaufnahme	1 W
Lichtstrom	80 lm
Erkennungsfeld	10 m, 180°
Schutzklasse	IP44
Maße	115 x 204 x 88 mm
Gewicht (inkl. Batterien)	398 g

**Produktdetails**



1 LED-Lampe                      2 Bewegungsmelder

**Inbetriebnahme**

Vor der Verwendung muss die Außenleuchte montiert und Batterien müssen eingesetzt werden.

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Geräts und setzen Sie 3 C-Batterien ein.
2. Verwenden Sie die rückseitige Abdeckung als Schablone und markieren Sie die Bohrlöcher an der Wand.
3. Montieren Sie die LED-Lampe möglichst 1,80 bis 2,50 m über dem Boden und schützen Sie sie vor direkter Sonneneinstrahlung. Der Sensor muss von allen Wärmequellen, weißen Wänden usw. abgewandt sein.
4. Setzen Sie die mitgelieferten Dübel ein und schrauben Sie die rückseitige Verkleidung an der Wand an.
5. Montieren Sie die Lampe auf der rückseitigen Verkleidung.

**Verwendung**

Der Schalter auf im Batteriefach der LED-Lampe hat 2 Positionen.

1. Bei Einstellung auf „OFF“ ist die LED-Lampe ausgeschaltet.
2. Bei Einstellung auf „AUTO“ leuchtet die LED-Lampe, wenn der Bewegungsmelder Bewegung erkennt.



**HINWEIS:**

*Im Bewegungserkennungs-Modus leuchtet die LED-Lampe nur im Dunkeln.*

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Die Lampen sind nicht austauschbar.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

**Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NC-3977-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-3977 ein.



**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce spot à LED sans fil spécial extérieur. Ce spot d'extérieur sans fil assure la sécurité dans l'entrée grâce à un éclairage suffisant et précis au moyen d'un élément pivotant. Il permet par exemple d'éclairer la porte de manière ciblée ou d'illuminer de vastes zones. Avec une classe de protection IP44, ce luminaire sobre est protégé contre les projections d'eau et résiste aux intempéries. Sur la terrasse, il crée une atmosphère agréable et s'intègre discrètement dans son environnement grâce à son design discret.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Spot à LED sans fil spécial extérieur
- Matériel de fixation (2 vis et chevilles)
- Mode d'emploi


**Accessoires requis** (disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr)) :

- 3 piles 1,5 V type C

**Caractéristiques techniques**

Alimentation	3 piles 1,5 V type C
Puissance absorbée	1 W
Flux lumineux	80 lm
Champ de détection	10 m, 180°
Indice de protection	IP44
Dimensions	115 x 204 x 88 mm
Poids (avec piles)	398 g

**Description du produit**



1 Spot à LED

2 Détecteur de mouvement

**Mise en marche**

Avant l'utilisation, vous devez fixer votre spot d'extérieur et y insérer des piles.

1. Ouvrez le compartiment à piles situé au dos de l'appareil et insérez 3 piles de type C.
2. Utilisez le cache situé au dos de l'appareil comme gabarit pour marquer les trous à percer sur le mur.
3. Montez le spot à LED si possible de 1,80 à 2,50 mètres au-dessus du sol, et protégez-la du rayonnement direct du soleil. Le capteur doit être placé à distance de toutes les sources de chaleur, des murs blancs, etc.
4. Insérez les chevilles fournies et vissez l'habillage arrière au mur.
5. Montez l'appareil sur l'habillage arrière.

**Utilisation**

Le commutateur situé sur le compartiment à piles du spot offre 2 positions.

1. Sur OFF, le spot est éteint.
2. Avec le réglage AUTO, le spot s'allume lorsque le détecteur de mouvement détecte un mouvement.



**NOTE :**

*En mode AUTO, le spot ne s'allume que dans l'obscurité.*

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Tenir hors de la portée des enfants.

- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux du spot.
- Ne pointez pas le spot directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Les ampoules ne peuvent pas être remplacées.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

**Consignes importantes concernant le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL GmbH déclare le produit, NC-3977, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse [www.pearl.fr/support/notices](http://www.pearl.fr/support/notices) ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

