

## Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser LED-Lampen. In diesem Produkt vereinen sich angenehmes Licht und hohe Lebensdauer.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Lampe optimal einsetzen können.

## Produktvarianten

Produktnummer	Produkt	Farbe	Socket
NC-6678-675	3x1W LED High-Power Candle	kaltweiß	E14
NC-6680-675	3x1W LED High-Power Candle	warmweiß	E14
NC-6682-675	3x1W LED High-Power Bulb	kaltweiß	E27
NC-6684-675	3x1W LED High-Power Bulb	warmweiß	E27

## Vor dem Einsetzen

Setzen Sie die Leuchtmittel nur in Fassungen ein, die für das Produkt geeignet sind.

- Schalten Sie vor dem Einsetzen bzw. Wechseln des Leuchtmittels die Lampe aus.
- Vergewissern Sie sich, dass die Fassung sauber ist.
- Berühren Sie den Leuchtkorpus nicht mit bloßen Fingern.

## Beim Auswechseln

Verwenden Sie am besten geeignete Handschuhe oder ein weiches Tuch, um eine Lampe in die Fassung zu drehen. Fassen Sie die Lampe gegebenenfalls leicht oberhalb des Sockels an.

- Fassen Sie das Leuchtmittel nicht an, während die Lampe eingeschaltet ist und fassen Sie es auch nicht direkt nach dem Ausschalten an. Es kann sehr heiß sein! Vorsicht, Verbrennungsgefahr! Lassen Sie das Leuchtmittel erst abkühlen.

## Sicherheit

Leuchtmittel weisen in der Regel eine starke Wärmeentwicklung auf. Achten Sie daher auf eine ausreichende Belüftung der Lampe, damit sich Wärme nicht aufstaut und keine Brandherde entstehen.

- Achten Sie auf ausreichenden Abstand zu brennbaren Materialien (Papier, Gardinen etc.). Andernfalls besteht Brandgefahr.
- Auch von technisch einwandfreien Leuchten kann bei unsachgemäßer Handhabung oder bei nicht fachkundigem Anschluss die Gefahr eines Stromschlages ausgehen, wenn sie mit 230 Volt betrieben werden.

## Entsorgung

LED-Lampen können umweltbelastende Stoffe innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte enthalten. Gemäß den gesetzlichen Vorschriften sind LED-Lampen als Elektroschrott zu entsorgen.

## Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Ce produit combine une lumière agréable et une faible consommation électrique.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Variantes du produit

Numéro de produit	Produit	Couleur	Culot
NC-6678-675	Ampoule LED High-Power 3x1W bougie	blanc froid	E14
NC-6680-675	Ampoule LED High-Power 3x1W bougie	blanc chaud	E14
NC-6682-675	Ampoule LED High-Power 3x1W bulbe	blanc froid	E27
NC-6684-675	Ampoule LED High-Power 3x1W bulbe	blanc chaud	E27

## Avant l'installation

Installez l'ampoule uniquement dans des culots adaptés au produit.

- Eteignez la lampe avant d'installer ou de remplacer une ampoule.
- Veillez à ce que le culot soit propre.
- Ne pas toucher l'ampoule à mains nues.

## Remplacement

Utilisez des gants appropriés ou un chiffon doux pour visser une ampoule dans la douille. Si possible, tenez l'ampoule juste au dessus du culot.

- Ne pas toucher l'ampoule quand la lampe est allumée ou juste après utilisation si l'ampoule est chaude. L'ampoule peut fortement chauffer ! Attention, risque de brûlure! Laissez d'abord refroidir l'ampoule.

## Sécurité

Les ampoules peuvent dégager beaucoup de chaleur. Veillez ainsi à une bonne ventilation de l'ampoule pour que la chaleur ne s'accumule pas et éviter un éventuel foyer d'incendie.

- Respectez une distance suffisante avec les matériaux inflammables (papier, rideaux etc.). Sinon, il y a risque d'incendie !
- Même avec des lampes tout à fait classiques, une mauvaise utilisation ou un mauvais branchement peut créer un risque de choc électrique à 230 V.

## Recyclage

Les ampoules LED peuvent contenir des substances polluantes dans les limites légales. Conformément aux dispositions légales, les ampoules LED doivent être recyclées avec les déchets électroniques.