

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,


vielen Dank für den Kauf dieser LED-Deckenleuchte. Der Sternhimmelleffekt ist ein Hingucker und füllt den Raum mit einer besonderen Stimmung.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue LED-Deckenleuchte optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- LED-Deckenleuchte
- Montagematerial (3 Schrauben, 3 Dübel)
- Bedienungsanleitung

### Technische Daten

Rating	230 V AC, 50 Hz	
Leistungsaufnahme	12 W	
Schutzklasse I		Schutzleiter / Erdung
Lampentyp	LED	
Energieeffizienzklasse	A	
Helligkeit	840 lm	
Lichtfarbe	4.000 K	
Maße	27,7 x 27,7 x 6,2 cm	
Gewicht	350 g	


### Montage

#### ACHTUNG!




**Die Montage darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.**

**Schalten Sie vor der Montage den Strom über den Sicherungskasten aus!**



1. Drehen Sie den Lampendeckel bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn ab.



2. Nehmen Sie die Montageplatte als Schablone und zeichnen Sie an der gewünschten Stelle drei Bohrlöcher an.




#### ACHTUNG!

**Achten Sie darauf, dass an der gewählten Bohrstelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen. Dies kann zu Verletzungen oder Umgebungsschäden führen!**



#### HINWEIS:

**Achten Sie bei der Wahl des Montageortes darauf, dass die Anschlussleitung noch zur Leuchte geführt werden kann.**




3. Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher.
4. Setzen Sie Dübel in die Bohrlöcher ein.



#### HINWEIS:

**Bitte beachten Sie, dass das mitgelieferte Montagematerial für den gewünschten Anbringungsort möglicherweise nicht geeignet ist. Passendes Montagematerial erhalten Sie im Baumarkt.**

5. Führen Sie die Anschlussleitung durch die Kabelführung.
6. Stellen Sie sicher, dass die Anschlussleitung spannungsfrei ist.
7. Schrauben Sie die Montageplatte an. Achten Sie dabei darauf, dass die Anschlussleitung nicht eingeklemmt oder gequetscht wird.



8. Verbinden Sie die Anschlussleitung mit den entsprechend Kabeln der Lüsterklemmen.
9. Setzen Sie den Lampendeckel so auf die Montageplatte auf, dass die Mulden auf den seitlichen Sicherheitsstiften zu liegen kommen.
10. Drehen Sie den Lampendeckel dann bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn, um ihn zu fixieren.
11. Schalten Sie den Strom über den Sicherungskasten wieder ein.



12. Die Leuchte kann nun über den Lichtschalter ein- und ausgeschaltet werden.

### Reinigung

1. Schalten Sie die Leuchte aus und schalten Sie den Strom am Sicherungskasten ab.
2. Reinigen Sie die Außenseiten mit einem trockenen, weichen, fusselfreien Tuch.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Schalten Sie die Stromzufuhr am Sicherungskasten aus, bevor Sie das Produkt anbringen oder abnehmen.
- Die Leuchte kann während des Gebrauchs warm werden. Meiden Sie jeden Kontakt mit den warmen Teilen der Leuchte. Warten Sie nach dem Ausschalten einige Minuten, bis die Leuchte abgekühlt ist, ehe Sie sie berühren.

- Bringen Sie die Leuchte nicht in der Nähe von brennbarem Material an.
- Decken Sie die Leuchte nicht ab.
- Blicken Sie nicht direkt in das Licht der Leuchte.
- Fassen Sie Leuchte und Kabel nie mit nassen Händen an.
- Überprüfen Sie die Leuchte vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn Leuchte oder Kabel sichtbare Schäden aufweisen, darf die Leuchte nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Lassen Sie beschädigte oder defekte Teile umgehend ersetzen.
- Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitung nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Führen Sie sie durch die Kabelführungen.
- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Anschlussleitung übereinstimmt.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Reinigen Sie die Außenseiten mit einem trockenen, weichen, fusselfreien Tuch.
- Schalten Sie die Leuchte aus und schalten Sie den Strom am Sicherungskasten ab, bevor Sie die Leuchte reinigen.
- Schalten Sie die Leuchte nach jedem Gebrauch und bei Störungen während des Betriebes aus.
- Benutzen Sie die Leuchte niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn sie ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Die Leuchte ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Sie darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4682-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4682 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.luminea.info](http://www.luminea.info)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Chère cliente, cher client,


Nous vous remercions d'avoir choisi ce plafonnier LED. L'effet ciel étoilé attirera tous les regards et vous fournira une atmosphère toute particulière.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


## Contenu

- Plafonnier LED
- Matériel de montage (3 vis, 3 chevilles)
- Mode d'emploi


## Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V AC, 50 Hz	
Puissance absorbée	12 W	
Classe de protection I		Conducteur de protection/mise à la terre
Type d'ampoule	LED	
Classe d'efficacité énergétique	A	
Luminosité	840 lm	
Couleur de la lumière	4000 K	
Dimensions	27,7 x 27,7 x 6,2 cm	
Poids	350 g	

## Montage



1. Tournez le couvercle du plafonnier dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée puis retirez-le.



2. Utilisez la plaque de montage comme gabarit pour marquer trois trous à percer à l'endroit de votre choix.




### ATTENTION !

**Assurez-vous qu'aucun câble ou conduit ne passe à l'endroit où vous avez choisi de percer. Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou des dommages matériels !**



### NOTE :

Lors du choix du lieu de montage, veillez à ce que le câble de raccordement puisse encore être tiré jusqu'au plafonnier.




3. Percez des trous aux endroits marqués.
4. Insérez les chevilles dans les trous percés.



### NOTE :


Notez que le matériel de montage peut ne pas être adapté au matériau de l'emplacement auquel vous souhaitez fixer l'appareil. Vous trouverez un matériel de fixation approprié dans une quincaillerie ou un magasin d'outillage, par exemple.

5. Faites passer le câble de raccordement dans le passe-câble.
6. Assurez-vous que le câble de raccordement est hors tension.
7. Vissez la plaque de montage au mur. Veillez à ce que le câble de raccordement ne soit ni pincé ni écrasé.



8. Branchez le câble de raccordement aux câbles correspondants des dominos.
9. Placez le couvercle du plafonnier sur la plaque de montage de manière à ce que les goupilles de sécurité situées de côté coïncident avec les creux prévus à cet effet.
10. Tournez ensuite le couvercle du plafonnier dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée, afin de le fixer.

12. Rétablissez le courant via le boîtier électrique.



13. Le plafonnier peut maintenant être allumé ou éteint via l'interrupteur.

### Nettoyage

1. Éteignez le plafonnier et coupez l'alimentation au niveau du boîtier électrique.
2. Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux, sec et qui ne peluche pas.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Coupez l'alimentation au niveau du boîtier électrique, avant d'installer ou de désinstaller le produit.

- Le plafonnier peut chauffer pendant utilisation. Évitez tout contact avec les parties chaudes du plafonnier. Avant de le manipuler, patientez quelques minutes après avoir éteint le plafonnier jusqu'à ce que celui-ci ait refroidi.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de matériaux inflammables.
- Ne couvrez pas le plafonnier.
- Ne regardez jamais directement dans le faisceau lumineux du plafonnier.
- Ne pointez pas le plafonnier directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal.
- Ne manipulez jamais le plafonnier et le câble avec des mains mouillées.
- Vérifiez le bon état du plafonnier avant chaque utilisation. Si le plafonnier ou le câble présente des dommages visibles, le plafonnier ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Faites remplacer les pièces endommagées ou défectueuses dans les plus brefs délais.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble de raccordement, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Faites-le passer dans les passe-câbles prévus à cet effet.
- Avant le branchement à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle de votre câble d'alimentation.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux, sec et qui ne peluche pas.
- Éteignez votre plafonnier et coupez l'alimentation au niveau du boîtier électrique avant de le nettoyer.

- Éteignez le plafonnier après chaque utilisation ou en cas de dysfonctionnement.
- N'utilisez jamais le plafonnier s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le plafonnier est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare le produit NX-4682 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et (UE)2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).