

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser LED-Türleuchte. Sie leuchtet, sobald im Dunkeln eine Bewegung registriert wird. 25 Sekunden nach der letzten registrierten Bewegung schaltet sie sich automatisch wieder aus.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue LED-Türleuchte optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- LED-Türleuchte
- 2 x Schrauben
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:
4 x Batterie Typ AA (z.B. PX-5414)


Produktvarianten

- NX-9388: Kabellose LED-Türleuchte, weiß
- NX-9389: Kabellose LED-Türleuchte schwarz

Technische Daten

Stromversorgung	4 x Batterie Typ AA
Anzahl LEDs	2
Leistungsaufnahme	0,4 W
Helligkeit	50 lm
Erfassungsbereich	bis zu 4 m
Erfassungswinkel	Horizontal: 100°
	Vertical: 90°
Leuchtdauer	25 s
PIR-Sensor	✓
Lichtsensor	✓
Maße	102 x 38 x 78 mm
Gewicht	78 g

Produktdetails



1. Montageplatte & Batteriefachabdeckung
2. Griff-Mulde
3. LED
4. PIR- & Licht-Sensor

Montage

Ihre LED-Türleuchte kann entweder mit Hilfe eines Klebepads oder Schrauben montiert werden. Achten Sie bei der Wahl des Montageorts darauf, dass sich keine anderen nächtlichen Lichtquellen in der Nähe befinden. Diese können den Lichtsensor beeinträchtigen.

Schrauben

1. Fahren Sie mit den Fingern in die Griff-Mulde und ziehen Sie die Montageplatte nach oben hinten ab.
2. Nehmen Sie die Montageplatte als Schablone und zeichnen Sie zwei Bohrlöcher ein.



ACHTUNG!

Achten Sie darauf, dass an der gewählten Bohrstelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen. Dies kann zu Verletzungen oder Umgebungsschäden führen!

3. Bohren Sie zwei Löcher.
4. Schrauben Sie die Montageplatte an.



HINWEIS:

Bitte beachten Sie, dass das mitgelieferte Montagematerial für den gewünschten Anbringungsort möglicherweise nicht geeignet ist.

*Passendes Montagematerial
erhalten Sie im Baumarkt.*

Klebepad

1. Reinigen Sie die gewünschte Stelle von Fett und Schmutz.
2. Ziehen Sie die Schutzfolie an der Rückseite der Montageplatte ab.
3. Drücken Sie Ihre LED-Türleuchte fest an der gewünschten Stelle an.

Batterien einsetzen / wechseln

1. Fahren Sie mit den Fingern in die Griff-Mulde und ziehen Sie die Montageplatte nach oben hinten ab.
2. Legen Sie vier Batterien des Typs AA in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität über dem Batteriefach.
3. Haken Sie die Sicherheitsstifte an der Unterseite Ihrer LED-Türleuchte etwa im 45°-Winkel unten in den Aussparungen der Montageplatte ein.
4. Drücken Sie Ihre LED-Türleuchte dann nach oben, bis sie in der Montageplatte einrastet.

Verwendung

Sobald im Dunkeln eine Bewegung registriert wird, schaltet sich Ihre LED-Türleuchte ein. 25 Sekunden nach der

letzten registrierten Bewegung schaltet sie sich wieder aus.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig, außer zu Montage und Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich die Produkte NX-9388-675 und NX-9389-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befinden.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Weitere Infos und FAQs zu Luminea-Produkten finden Sie auf der Internetseite: www.luminea.info

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe de porte sans fil. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lampe de porte sans fil
- 2 vis
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur www.pearl.fr) : 4 piles AA

Variantes du produit

- NX9388 : Lampe de porte sans fil à LED coloris blanc
- NX9389 : Lampe de porte sans fil à LED coloris noir

Caractéristiques techniques

Alimentation	4 piles AA
Nombre de LED	2
Puissance absorbée	0,4 W
Luminosité	50 lm
Zone de détection	Jusqu'à 4 m
Angle de détection	Horizontal : 100°
	Vertical : 90°
Durée d'éclairage	25 s
Capteur PIR	✓
Capteur de luminosité	✓
Dimensions	102 x 38 x 78 mm
Poids	78 g

Description du produit



1. Plaque de montage & cache du compartiment à piles
2. LED
3. Capteurs de mouvement et de luminosité
4. Creux de la poignée

Montage

Votre lampe de porte peut être montée soit avec les patches adhésifs, soit avec les vis. Lors du choix du montage, assurez-vous qu'aucune autre source de lumière nocturne ne se trouve à proximité. Celle-ci pourrait perturber le capteur de luminosité.

Vissage

1. Glissez votre doigt dans le creux de la poignée et tirez la plaque de montage vers le haut.
2. Utilisez la plaque de montage comme gabarit pour marquer l'emplacement des deux trous à percer.



ATTENTION !

Assurez-vous qu'aucun câble ou conduit ne se trouve à l'endroit que vous avez choisi de percer. Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou des dommages matériels !

3. Percez deux trous.
4. Vissez la plaque de montage au mur.



NOTE :

Veillez noter que le matériel fourni pour le montage mural peut ne pas correspondre au matériau de l'endroit où vous souhaitez fixer le support. Vous trouverez un matériel de fixation approprié dans une quincaillerie ou un magasin d'outillage, par exemple.

Patch adhésif

1. Nettoyez l'emplacement choisi afin d'éliminer la graisse et la saleté.
2. Retirez le film protecteur au dos de la plaque de montage.
3. Collez fermement la lampe de porte à l'emplacement de votre choix.

Insérer / Remplacer les piles

1. Glissez votre doigt dans le creux de la poignée et tirez la plaque de montage vers le haut.

2. Insérez quatre piles AA dans le compartiment à piles. Ce faisant, veillez à respecter les consignes de polarité inscrites sur le compartiment à piles.
3. Insérez les pointes de sécurité situées sous la lampe de porte dans les ouvertures de la plaque de montage en les inclinant à 45°, par en-dessous.
4. Appuyez votre lampe de porte vers le haut jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Utilisation

Lorsqu'un mouvement est détecté dans l'obscurité, votre lampe de porte s'allume automatiquement. Elle se réteint 25 secondes après le dernier mouvement détecté.

Consignes de sécurité

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. // Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! // Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. // Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures ! // Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusive-

ment par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. // N'ouvrez pas le produit sauf pour le montage ou pour changer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! // Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. // N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. // Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide. // Tenir hors de la portée des enfants. // Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal. // Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. // Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. // Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits, NX-9388 et NX-9389, conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2014/30/UE.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

